


UKŁAD POMIAROWY
/ KUREK + REDUKTOR + GAZOMIERZ /



UKŁAD POMIAROWY NALEŻY OZNAKOWAĆ ZGODNIE
Z ZN.-G-4151 PUNKTY REDUKCYJNE -wymagania i badania
NAPISEM „GAZ”.
-UZIEMIĆ PUNKT REDUKCYJNO -POMIAROWY I OBUŁOWĘ.

mgr inż. Teresa Widel-Zmarzy
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń i kierowania robotami
budowlanymi z ograniczeniem w specjalności:
Instalacyjno-Inżynieria
Sieci Sanitarnych, Instalacji Ciepłoty i
i Ochrony Środowiska - nr ewid. 23/1997

GABRIELA CZAJA
inż. instalacji sanitarnych
Al. Wolności 41/12 - tel. 422 045
33-300 NOWY SĄCZ
NIP 734-103-00-23